

Philips - Philips HD2350/80 - Sandwichtoaster

Philips HD2350/80 Sandwichtoaster Sprød udenpå, smeltet indeni Nyd også sprøde gyldne panini, fyldte sandwiches og vafler. Philips Sandwichtoaster 5000 Series varmer effektivt og jævnt med aftagelige slip-let-plader til ultimativ komfort og nem rengøring. 3 sæt plader til panini, vafler og sandwiches Med udskiftelige plader kan du lave alle dine favoritter lige fra lange sprøde panini til fyldte sandwiches og vafler! 750 W giver dig den perfekte sandwich Hurtig opvarmning af sandwiches - alt sammen til sprød, gylden perfektion i denne kraftfulde 750 W panini-sandwichtoaster. Aftagelige slip-let-plader for nem rengøring Ikke mere fastklæbning og skrubning. Den holdbare slip-let-belægning gør, at pladerne bare kan fjernes og rengøres. Jævn opvarmning for perfekt smeltning og ristning Lav sandwiches præcis som du kan lide dem: smeltede, appetitvækkende og perfekt gyldenbrune over det hele. Tænd/sluk-knap for sikkerhed og kontrol Du behøver ikke tage stikket ud af din sandwichtoaster for at tænde og slukke den. Kompakt lodret opbevaring sparer plads i dit køkken Sandwichtoasteren står lodret, så den er nemmere at opbevare på køkkenbordet eller i skabet. Lysindikatoren viser, når toasteren er klar Lys angiver tydeligt, hvornår din panini-toaster varmer op, og hvornår den er klar til brug. Indbygget ledningsopbevaring for en ryddelig bordplade Pak ledningen ind, så du kan opbevare den uden at rode i dit køkken. Nemt låsesystem til en tæt forsegling Få perfekte sandwiches hver gang med en toaster, der nemt kan åbnes og lukkes. Med cut-and-seal-plader løber fyldet ikke ud Vælg sandwichpladerne, som holder fyldet indeni, og som skærer din sandwich i to trekanter, der er klar til at spise. 750 W Panini, vafler og sandwiches Slip-let plader Jævn opvarmning



Teknisk information

Mærke	Philips
Produkttype	Sandwichtoaster
Effekt Watt	750 W
Farve	Sort